

Montage- und Betriebsanleitung

REMKO RBW - Brauchwasser Wärmepumpe RBW 300 PV / RBW 300 PV-S Anleitung für den Fachmann







Vor Inbetriebnahme / Verwendung der Geräte ist diese Anleitung sorgfältig zu lesen!

Diese Anleitung ist Bestandteil des Gerätes und muss immer in unmittelbarer Nähe des Aufstellungsortes, bzw. am Gerät aufbewahrt werden.

Änderungen bleiben uns vorbehalten; für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung!

Montage- und Betriebsanleitung (Original)



Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheits- und Anwenderhinweise	4
	1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	4
	1.2 Kennzeichnung von Hinweisen	4
	1.3 Personalqualifikation	
	1.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise	
	1.5 Sicherheitsbewusstes Arbeiten	
	1.6 Sicherheitshinweise für den Betreiber	
	1.7 Sicherheitshinweise für Montage-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten	
	1.8 Eigenmächtiger Umbau und Veränderungen	
	1.9 Bestimmungsgemäße Verwendung	
	1.10 Gewährleistung	
	1.11 Transport und Verpackung	
	1.12 Umweltschutz und Recycling	
2	Technische Daten	
	2.1 Gerätedaten	
	2.2 Produktdaten	
	2.3 Geräteabmessungen und Bezeichnungen der Rohranschlüsse	9
3	Aufbau und Funktion	11
	3.1 Brauchwasser Wärmepumpe allgemein	11
	3.2 Produktbeschreibung	11
	3.3 Korrosionsschutz	12
4	Montage	12
	4.1 Systemaufbau	12
	4.2 Allgemeine Montagehinweise	13
	4.3 Aufstellung	13
5	Installation	16
6	Hydraulischer Anschluss	18
7	Elektrischer Anschluss	21
	7.1 Allgemeine Hinweise	
	7.2 Anschlüsse Leistungsplatine	
	7.3 Stromlaufpläne	
8	Inbetriebnahme	23
9	Kontrolllogik	23
10	Bedienung	
11	Pflege und Wartung	
12	Vorübergehende Außerbetriebnahme	
13	Störungsbeseitigung und Kundendienst	44
	13.1 Störungsbeseitigung und Kundendienst	
	13.2 Widerstände der Temperatursensoren	
14	Gerätedarstellung und Ersatzteile	48
15	Index	50

Sicherheits- und 1 **Anwenderhinweise**

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Gerätes oder deren Komponenten die Betriebsanleitung aufmerksam durch. Sie enthält nützliche Tipps, Hinweise sowie Warnhinweise zur Gefahrenabwendung von Personen und Sachgütern. Die Missachtung der Anleitung kann zu einer Gefährdung von Personen, der Umwelt und der Anlage oder deren Komponenten und somit zum Verlust möglicher Ansprüche führen.

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung und zum Betrieb der Anlage erforderlichen Informationen (z.B. Kältemitteldatenblatt) in der Nähe der Geräte auf.

1.2 Kennzeichnung von Hinweisen

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wichtigen Sicherheitsaspekte für einen optimalen Personenschutz sowie für den sicheren und störungsfreien Betrieb. Die in dieser Anleitung aufgeführten Handlungsanweisungen und Sicherheitshinweise sind einzuhalten, um Unfälle, Personenund Sachschäden zu vermeiden.

Direkt an den Geräten angebrachte Hinweise müssen unbedingt beachtet und in vollständig lesbaren Zustand gehalten werden.

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen.



GEFAHR!

Bei Berührung mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr durch Stromschlag. Beschädigung der Isolation oder einzelner Bauteile kann lebensgefährlich sein.



GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

MARNUNG!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



VORSICHT!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Verletzungen oder zu Sachund Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



Dieses Symbol hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

1.3 Personalqualifikation

Das Personal für Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage muss entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen.



1.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für die Umwelt und Geräte zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen.

Im einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

- Versagen wichtiger Funktionen der Geräte.
- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung.
- Gefährdung von Personen durch elektrische und mechanische Einwirkungen.

1.5 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betriebes, sind zu beachten.

1.6 Sicherheitshinweise für den Betreiber

Die Betriebssicherheit der Geräte und Komponenten ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung und im komplett montiertem Zustand gewährleistet.

- Die Aufstellung, Installation und Wartungen der Geräte und Komponenten darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Ein vorhandener Berührungsschutz (Gitter) für sich bewegende Teile darf bei einem sich im Betrieb befindlichen Gerät nicht entfernt werden.
- Die Bedienung von Geräten oder Komponenten mit augenfälligen Mängeln oder Beschädigungen ist zu unterlassen.
- Bei der Berührung bestimmter Geräteteile oder Komponenten kann es zu Verbrennungen oder Verletzungen kommen.
- Die Geräte oder Komponenten sind keiner mechanischen Belastung, extremen Wasserstrahl und extremen Temperaturen auszusetzen.
- Räume in denen Kältemittel austreten kann sind ausreichend zu be- und entlüften. Sonst besteht Erstickungsgefahr.

- Alle Gehäuseteile und Geräteöffnungen, z.B. Luftein- und -austrittsöffnungen, müssen frei von fremden Gegenständen, Flüssigkeiten oder Gasen sein.
- Die Geräte sollten mindestens einmal jährlich durch einen Fachkundigen auf ihre Arbeitssicherheit und Funktion überprüft werden. Sichtkontrollen und Reinigungen können vom Betreiber im spannungslosen Zustand durchgeführt werden.

1.7 Sicherheitshinweise für Montage-, Wartungs- und Inspektionsarbeiten

- Bei der Installation, Reparatur, Wartung oder Reinigung der Geräte sind durch geeignete Maßnahmen Vorkehrungen zu treffen, um von dem Gerät ausgehende Gefahren für Personen auszuschließen.
- Aufstellung, Anschluss und Betrieb der Geräte und Komponenten müssen innerhalb der Einsatz- und Betriebsbedingungen gemäß der Anleitung erfolgen und den geltenden regionalen Vorschriften entsprechen.
- Regionale Verordnungen und Gesetze sowie das Wasserhaushaltsgesetz sind einzuhalten.
- Die elektrische Spannungsversorgung ist auf die Anforderungen der Geräte anzupassen.
- Die Befestigung der Geräte darf nur an den werkseitig vorgesehenen Punkten erfolgen. Die Geräte dürfen nur an tragfähigen Konstruktionen oder Wänden oder auf Böden befestigt bzw. aufgestellt werden.
- Die Geräte zum mobilen Einsatz sind auf geeigneten Untergründen betriebssicher und senkrecht aufzustellen. Geräte für den stationären Betrieb sind nur in fest installiertem Zustand zu betreiben.
- Die Geräte und Komponenten dürfen nicht in Bereichen mit erhöhter Beschädigungsgefahr betrieben werden. Die Mindestfreiräume sind einzuhalten.
- Die Geräte und Komponenten erfordern einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu entzündlichen, explosiven, brennbaren, aggressiven und verschmutzten Bereichen oder Atmosphären.
- Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht verändert oder überbrückt werden.

1.8 Eigenmächtiger Umbau und Veränderungen

Umbau oder Veränderungen an den Geräten oder Komponenten sind nicht zulässig und können Fehlfunktionen verursachen. Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht verändert oder überbrückt werden. Originalersatzteile und vom Hersteller zugelassenes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben.

1.9 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Geräte sind je nach Ausführung und Ausrüstung ausschließlich als Wärmepumpe zum Abkühlen bzw. Erwärmen des Betriebsmediums Wasser innerhalb eines geschlossenen Mediumkreises vorgesehen.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören auch das Beachten der Bedienungs- und Installationsanweisung und die Einhaltung der Wartungsbedingungen.

Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden.

1.10 Gewährleistung

Voraussetzungen für eventuelle Gewährleistungsansprüche sind, dass der Besteller oder sein Abnehmer im zeitlichen Zusammenhang mit Verkauf und Inbetriebnahme die dem Gerät beigefügte "Gewährleistungsurkunde" vollständig ausgefüllt an die REMKO GmbH & Co. KG zurückgesandt hat. Die Gewährleistungsbedingungen sind in den "Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen" aufgeführt. Darüber hinaus können nur zwischen den Vertragspartnern Sondervereinbarungen getroffen werden. Infolge dessen wenden Sie sich bitte erst an Ihren direkten Vertragspartner.

1.11 Transport und Verpackung

Die Geräte werden in einer stabilen Transportverpackung geliefert. Überprüfen Sie bitte die Geräte sofort bei Anlieferung und vermerken eventuelle Schäden oder fehlende Teile auf dem Lieferschein und informieren Sie den Spediteur und Ihren Vertragspartner. Für spätere Reklamationen kann keine Gewährleistung übernommen werden.



WARNUNG!

Plastikfolien und -tüten etc. können für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden!

Deshalb:

- Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen.
- Verpackungsmaterial darf nicht in Kinderhände gelangen!

1.12 Umweltschutz und Recycling

Entsorgung der Verpackung

Alle Produkte werden für den Transport sorgfältig in umweltfreundlichen Materialien verpackt. Leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Abfallverminderung und Erhaltung von Rohstoffen und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial daher nur bei entsprechenden Sammelstellen.



Entsorgung der Geräte und Komponenten

Bei der Fertigung der Geräte und Komponenten werden ausschließlich recyclebare Materialien verwendet. Tragen Sie zum Úmweltschutz bei, indem Sie sicherstellen, dass Geräte oder Komponenten (z.B. Batterien) nicht im Hausmüll sondern nur auf umweltverträgliche Weise nach den regional gültigen Vorschriften, z.B. durch autorisierte Fachbetriebe der Entsorgung und Wiederverwertung oder z.B. kommunale Sammelstellen entsorgt werden.





2 Technische Daten

2.1 Gerätedaten

Baureihe	RBW 300 PV	RBW 300 PV-S		
Funktion		Trinkwassererwärmung		
System		Luft/Wasser Wärmepumpe		
Trinkwasserspeicher emailliert, Volumen brutto	1	Serie 300		
Trinkwasserspeicher emailliert, Volumen netto	I	287 280		
Elektrische Zusatzheizung / Nennleistung	kW	Serie / 1,5		
Einsatzgrenze Heizen	°C	-7 bis +40		
Min./max. Wassertemperatur	°C	38 / 60		
Heizleistung bei A7/W50	kW	1,8		
COP nach EN 255-3 / COP bei A7/W50 1)	COP	3,7		
COP nach EN 16147 / COP bei A7/W50 1)	COP	2,61		
Spannungsversorgung	V / ~ / Hz	230 / 1/ 50		
Elektrische Nenn-Leistungsaufnahme	kW	0,46		
Max. Nenn-Leistungsaufnahme	kW	2,06		
Nenn-Stromaufnahme	Α	8,92		
Max. Stromaufnahme	А	9,0		
Kältemittel / Grundfüllmenge	/ kg	134A ²⁾ / 0,95		
Absicherung bauseits (je Außenmodul)	A Träge	16		
Schallleistungspegel/Schalldruck 1m halbkugelförmig	dB(A)	53/45		
Luftvolumenstrom max.	m³/h	350		
Min. Volumenstrom	m³/h	175		
Max. Betriebsdruck	bar	7		
Luftkanalanschluss	mm	145		
Hydraulischer Anschluss wasserseitig	Zoll	IG 3/4"		
Kondensatablaufstutzen	Zoll	IG 1/2"		
Max. zul. luftseitiger Druckverlust	Pa	50		
Rohrlänge Zu-/Abluftkanal max. (bei 150 mm)	m	6/6		
Abmessungen (Durchmesser/Höhe/Kippmaß)	mm	650/1870/1920		
Schutzart		IP X1		
Gewicht	kg	136	141	

¹⁾ COP = coefficient of performance (Heizleistungszahl)

Angaben ohne Gewähr! Technische Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten. Technische Daten zum intergrierten Wärmetauscher siehe nächste Seite.

²⁾ Enthält Treibhausgas nach Kyoto-Protokoll, GWP 1975

Integrierter Wärmetauscher

Baureihe		RBW 300 PV	RBW 300 PV-S
Wärmetauscher Solar	m ²		1,5
Wärmetauscheranschluss	Zoll (mm)		G 3/4" (19,05)

Angaben ohne Gewähr! Technische Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten. Technische Daten zum intergrierten Wärmetauscher siehe nächste Seite.

2.2 Produktdaten

Average-, Warmer-, und Colder condition

Baureihe			RBW 300 PV-S
Energieeffizienzklasse		Α	
Lastprofil		XL	
Warmwasserbereitung-Energieeffizienz (average ¹⁾)		115	
Jährlicher Energieverbrauch Q _{HE} (average ¹⁾) ⁴⁾		1440	
Temperatureinstellung Werkszustand		50	
Schallleistungspegel Innenraum		57	
Warmwasserbereitung-Energieeffizienz (warmer ²⁾ / colder ³⁾)		115	
Jährlicher Energieverbrauch Q _{HE} (warmer ²⁾ / colder ³⁾) ⁴⁾	kWh	1228	1622

¹⁾ Average condition = mittlere Temperaturperiode

²⁾ Warmer condition = warme Temperaturperiode

³⁾ Colder condition = kalte Temperaturperiode

⁴⁾ Der angegebene Wert bezieht sich auf die Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab



2.3 Geräteabmessungen und Bezeichnungen der Rohranschlüsse




Abb. 1: Abmessungen und Bezeichnungen der Rohranschlüsse (Angaben in mm)

- 1: Kondensatablauf Rp 1/2
- 2: Warmwasserausgang G 3/4"
- 3: Schutzanode
- 4: Zirkulation G 3/4"
- 5: Kaltwassereingang G 3/4"
- 6: Anschluss Sicherheitsventil

- 7: Heizungs-Vorlauf Wärmetauscher G 3/4"
- 8: Tauchhülse für Temperatursensor
- 9: Heizungs-Rücklauf Wärmetauscher G 3/4"
- 10: Entleerung G 3/4"
- 11: Überhitzungsschutz
- 12: Heizstab

Änderungen die dem technischen Forschritt dienen bleiben uns vorbehalten!

Deckel-Abmessungen




Abb. 2: Abmessungen Deckel



3 Aufbau und Funktion

3.1 Brauchwasser Wärmepumpe allgemein

Argumente für die Brauchwasser Wärmepumpe von REMKO

- Warmwasserwärmepumpe mit fortschrittlicher Technik garantiert den optimalen und extrem leisen Betrieb.
- Der leistungsstarke Radialventilator erlaubt eine Luftführung bis zu 12 m Rohrlänge mit Ø 150 mm.
- Das thermostatische Exp. Ventil und die Sicherheitseinrichtungen sorgen für optimale Kreislauffunktion.
- Das Herz der Warmwasserwärmepumpe: der starke und langlebige Verdichter mit Ölkühler und Abwärmenutzung durch Sauggaskühlung.
- Großflächiger Lamellenverdampfer.
- Die Luftanschlüsse erlauben eine einfache Zu/ Abluftinstallation am Aufstellungsort.
- Umweltfreundliches und unbrennbares Sichercheitsarbeitsmittel R134A.
- Emallierter Qualitäts-Warmwasserspeicher.
 Qualitätssicherung sorgt für Langlebigkeit,
 Opferschutzannode für erhöhte Sicherheit.
- Rohrwendel Verflüssiger sorgt für effiziente Wärmeübertragung und für optimale Sicherheit.
- Innenliegender Glattrohr Wärmetauscher für den Anschluss von Sonnenkollektoren oder Heizkessel.
- Elektroheizeinsatz werkseitig eingebaut.
- Kaum Wartungskosten.

Funktion der Warmwasserwärmepumpe

Die Warmwasserwärmepumpe nutzt die Umgebungsluft zur Warmwasserbereitung. Die Luft wird von oben mit Hilfe eines Ventilators angesaugt, dem Verdampfer zugeführt und wieder nach oben ausgeblasen. Der Verdampfer wird so genannt, weil in ihm das Kältemittel des Wärmepumpenkreislaufes verdampft. Beim Verdampfen wird der angesaugten Umgebungsluft Wärme entzogen, da diese wärmer ist als das Kältemittel im Verdampfer, so kann aus der Luft auch noch bei relativ niedrigen Temperaturen Wärme gewonnen und dem Kältemittel zugeführt werden. Durch den Verdichter wird das Kältemittel komprimiert und auf ein höheres Temperaturniveau gebracht. Diese Wärme wird über den Rohrwendel-Verflüssiger an das Trinkwasser abgegeben. Das abgekühlte und wieder flüssige Arbeitsmittel wird im Expansionsventil entspannt, zum Verdampfer geleitet und kann somit wieder Wärme aufzunehmen.

| HINWEIS!

Zur Erstinbetriebnahme muss der Speicher vollständig gefüllt und entlüftet sein.

I HINWEIS!

Die Aufheizphase kann je nach befüllter Wassertemperatur und Luftansaugtemperatur einige Zeit in Anspruch nehmen.

Der Kältemittelkreislauf

Die Warmwasserwärmepumpe arbeitet nach dem Carnot Prozess. Der Kältemittelkreislauf ist werkseitig mit dem Kältemittel R134a gefüllt, ist hocheffizient und sorgt für optimale Sicherheit und Wirtschaftlichkeit im Betrieb.

3.2 Produktbeschreibung

Die Remko RBW 300 ist eine Brauchwasser-Wärmepumpe mit integriertem emailliertem Warmwasser-Speicher. Der Speicherinhalt beträgt 300 I. Durch die praktischen Rohranschlüsse und die steckerfertige elektrische Verdrahtung ist die RBW 300 einfach zu installieren, z.B. im Keller, im Technik- oder Hauswirtschaftsraum.

Die Remko RBW 300 S ist eine Brauchwasser-Wärmepumpe mit einem zusätzlich integriertem Wärmetauscher mit 1,5m², für den Anschluss einer Solaranlage oder eines anderen Wärmeerzeugers.

Bei reinem Wärmepumpenbetrieb beträgt die max. Trinkwassertemperatur 60 °C, sodass eine hohe Trinkwasserhygiene sichergestellt werden kann. Bei erhöhtem Warmwasserbedarf oder höheren Temperaturen kann das Elektroheizelement mit 1,5 kW zugeschaltet werden.

3.3 Korrosionsschutz

Der Warmwasserspeicher ist aus emailliertem Stahl. Dieser ist für normale Trinkwasserqualität ausgelegt. Bei Verwendung von überdurchschnittlich aggressivem Trinkwasser kann ohne besondere Schutzmaßnahme keine Gewährleistung gegeben werden (Chloridgehalt ≥ 150 mg/l).

HINWEIS!

Kontrollieren Sie regelmäßig die Schutzanode und lassen Sie diese gegebenenfalls durch Ihren Installateur austauschen. Dies ist Voraussetzung für die Gewährleistung!

HINWEIS!

Erneuern Sie die Magnesium-Schutzanode unbedingt wenn der Durchmesser dieser nur noch 6-10 mm beträgt!

4 Montage

4.1 Systemaufbau




Abb. 3: Systemaufbau

- 1: Kaltwassereingang
- 2: Umgebungsluft
- 3: Speicher
- 4: Warmwasser
- A: Kompressor

- B: Verflüssiger
- C: Thermisches Expansionsventil
- D: Verdampfer
- a: Niedrige Kältemitteltemperatur
- b: Hohe Kältemitteltemperatur



4.2 Allgemeine Montagehinweise

GEFAHR!

Lebensgefahr!

Das Frontblech und die obere Abdeckhaube darf nur bei gezogenem Netzstecker und von fachkundigen, autorisierten Personen demontiert werden, da bei Berührung von spannungsführenden Teilen Lebensgefahr besteht!

HINWEIS!

Das Gerät über längere Zeit nie um mehr als 15 Grad kippen. Das Gerät darf bis max. 60° gekippt nur kurzzeitig transportiert werden. Beim Heben und Senken des Gerätes vorsichtig vorgehen. Waagrechtes Lagern oder Transportieren ist nicht zulässig!

- Zur Installation der Wärmepumpe ist diese Anleitung zu beachten.
- Das Gerät sollte in der Originalverpackung so nah wie möglich an den Montageort gebracht werden, um Transportschäden zu vermeiden.
- Das Gerät ist auf sichtbare Transportschäden zu kontrollieren. Eventuelle Mängel müssen umgehend dem Vertragspartner und der Spedition gemeldet werden.
- Es sind geeignete Montageorte hinsichtlich des Betriebsgeräusches und der Installationswege zu wählen.
- Alle elektrischen Anschlüsse müssen nach den gültigen DIN- und VDE-Bestimmungen durchgeführt werden.
- Die elektrischen Leitungen sind stets fachgerecht in den Elektroklemmen zu befestigen. Es könnte sonst zu Bränden kommen.
- Achten Sie darauf, dass wasserführende Rohre nicht durch den Schlaf- oder Wohnbereich geführt werden.

4.3 Aufstellung



★ WARNUNG!

Die Aufstellung der Wärmepumpe darf nur von einem Fachunternehmen durchgeführt werden.

- Die Wärmepumpe darf nur in den Innenräumen aufgestellt werden.
- Ein Kondensatablauf muss vorhanden sein.
- Die Wärmepumpe darf nur horizontal aufgestellt werden.
- Als Aufstellungsort ist jeder trockene, saubere, frostfreie und mit ebenem Boden ausgestattete Raum geeignet dessen Höhe mindestens 2,30 m aufweisen muss.
- Die Wärmepumpe muss auf einen festen, ebenen Untergrund gestellt werden.
- Der Untergrund muss ausreichend tragfähig für das Gewicht der Wärmepumpe sein.
- Die Wärmepumpe ist so zu montieren, dass zu allen Seiten ausreichend Platz zu Montage und Wartungszwecken vorhanden ist.
- Um die Leistungsverluste möglichst gering zu halten sollte die Wärmepumpe nahe am Warmwasserverbraucher aufgestellt werden.
- Sollte die Zu- und Abluft aus Nebenräumen genutzt werden, ist darauf zu achten, dass in keinen der Räume ein Unter- bzw. Überdruck entstehen kann.

Verwendung eines Zirkulationssystems

Von der Verwendung eines Zirkulationssystems ist abzuraten, da der Verlust pro lfm. Rohrleitung ca. 25- 30 Watt betragen kann. Falls dennoch ein solches System eingebaut ist, sollte eine Zeitschaltuhr und ein Thermostat mit installiert werden.

HINWEIS!

Um Schäden an der Anlage zu verhindern, muss der Montageort trocken, tragsicher und frostfrei sein.



HINWEIS!

Warmwasserwärmepumpe und Leitungen sind frostfrei zu halten



Abb. 4: Bodenaufstellung

Mindestabstände



Abb. 5: Mindestabstände in mm

Ansaugluft

Die Ansaugluft darf nicht mit aggressiven Stoffen belastet sein (Ammoniak, Schwefel, Halogene, Chlor, usw.)! Maschinenbauteile können dadurch zerstört werden!

Luftanschluss

Die Luftentnahmestelle soll unter Berücksichtigung auf eine hohe mittlere Lufttemperatur und die erforderliche Luftmenge von 350 m³/h ausgewählt werden. Luftein- und Luftaustrittssöffnungen sind oben. Um den Luftwiderstand gering zu halten sind Ansaug- und Abluftkanal mit einem Glattrohr-Mindestquerschnitt von Ø 150 mm möglichst gradlinig auszuführen. Die Gesamtrohrlänge für Zu- und Abluft darf nicht mehr als 12 m betragen, wobei nicht mehr als 3 rechtwinklige Bögen eingebaut sein dürfen. Für jeden weiteren Bogen muss die Gesamtrohrlänge um 1 m verringert werden. Um Kondenswasseraustritt zu vermeiden sind die Luftleitungen waagrecht bzw. leicht zu den Ansaug-Ausblasöffnungen fallend zu verlegen oder es ist ein Verdunstungssack einzubauen.



Luftkanalleitungen

- Ansaug- und Ausblasleitungen aus Glattrohr, Ø 150 mm.
- Die max. Gesamtlänge der Rohrleitung (Zu-und Abluft) beträgt 12 m mit max. 3 x 90° Bögen
- Für jeden weiterer Bogen muss die Gesamtrohrlänge um 1 m verringert werden!
- Die Rohrleitungen inkl. Zubehör ist bauseits zu stellen (Lüftungsrohr aus Kunststoff, Aluminium oder verzinktem Stahlblech etc.).
- Der Druckverlust darf max. 50 kPa betragen.

HINWEIS!

Beim Betreiben der Brauchwasser Wärmepumpe im Umluftbetrieb muss das Raumvolumen mindestens 30 m³ betragen. (Siehe Abb. 6. Bilder A-C)




Abb. 6: Installationsmöglichkeiten

- A: Heizungsraum / Hobbyraum (Umluftbetrieb)
- B: Wasch-/ Trockenraum (Umluftbetrieb)
- C: Lager-/ Vorratsraum (Umluftbetrieb)
- D: Fitnessraum

Installation 5

Allgemeine Hinweise

Die Warmwasserwärmepumpe ist ein werkseitig geprüftes Gerät. Nach der fachgerechten Montage der Wasseranschlüsse, füllen des Speichers sowie nach dem Elektroanschluss (230 V/50 Hz) kann das Gerät eingeschaltet werden.



MARNUNG!

Die Warmwasserwärmepumpe darf nur von einem anerkannten und autorisierten Fachmann angeschlossen und in Betreib genommen werden!



WARNUNG!

Das Füllen mit Wasser muss unbedingt vor dem elektrischen Anschluss durchgeführt werden!

Sanitäranschluss und Montage



HINWEIS!

Bei Verwendung von Kupfer- und verzinkten Stahlrohren immer auf die Reihenfolge in Fließrichtung achten: Kupfer nach verzinktem Stahl!

Vermeidung von Wärmeverlusten

Um die Wärmeverluste zu minimieren sind die Wasserleitungen so kurz wie möglich und wärmegedämmt einzuplanen sowie fachmännisch zu installieren.

Sanitärmontage

Der direkte Anschluss an einen Edelstahlbehälter darf auf keinen Fall verzinkt oder aus Kupfer sein. Wird der Edelstahlbehälter an eine verzinkte Kaltwasserleitung (mit den entsprechenden Fittings oder Anschlussverschraubungen) angeschlossen, so muss dem Edelstahlbehälter zum Schutz vor Rostpartikeln etc. ein Feinfilter vorgeschaltet werden. Rotguss, Messing, Kunststoff und Edelstahl können als Anschlussmaterial verwendet werden. Soll ein Edelstahlspeicher an eine verzinkte oder an eine Kupferleitung angeschlossen werden, so muss ein Rotguss- oder Messing-Fitting dazwischen montiert werde.



Auf den Einsatz der Schutzanode kann verzichtet werden, wenn der Chloridgehalt im Trinkwasser < 150 mg/l beträgt.

Es ist auf jeden Fall ein Druckminderer in die Kaltwasserleitung einzubauen.

Druckminderer

Es ist in allen Fällen immer ein Druckminderer in der Kaltwasserzuleitung einzubauen!

Sicherheitsventil

Das Sicherheitsventil verhindert das Entstehen von Überdruck und dient zum Ablassen des überschüssigen Wassers, das bei der Aufheizung durch die Ausdehnung des Speicherinhaltes entsteht.

- Es darf nur ein baumustergeprüftes Membran-Sicherheitsventil eingebaut werden, das so eingestellt sein muss, dass es eine Überschreitung des für den Wärmepumpenspeicher zulässigen, höchsten Betriebsüberdruckes von 6 bar um mehr als 1 bar sicher verhindert. Der Anschlussdurchmesser des Sicherheitsventils muss mindestens 1/2" betragen. Zwischen Sicherheitsventil und Speicher darf kein Absperrventil eingebaut werden.
- Die Ablaufleitung hinter dem Ablauftrichter des Sicherheitsventils muss den doppelten Querschnitt des Sicherheitsventil-Anschlusses aufweisen, darf nicht ins Freie führen und darf nicht abgesperrt werden. Die Entleerung soll ausschließlich über den Kaltwasseranschluss bzw. Entleerhahn erfolgen.

Während des Aufheizens muss das Ausdehnungswasser aus dem Sicherheitsventilablauf sichtbar abtropfen (Aufheizzeit 4-7h!).

- Das Warmwasserverteilsystem sollte ohne Zirkulation aufgebaut werden.
- Die Warmwasserleitungen müssen entsprechend den örtlichen (kommunalen) Vorschriften wärmegedämmt sein.



Ladung mit zweitem Wärmeerzeuger (Solar, Feststoffkessel)

- Vor- und Rücklaufleitungen sind wärmegedämmt auszuführen und so anzuschließen, dass bei abgestellter Ladepumpe und bei elektrischer Aufheizung keine Rück- oder Einrohr-Schwerkraftzirkulation auftreten kann.
- Die Ausdehnung des Heizungswassers muss immer (auch bei elektrischer Aufheizung) gewährleistet sein.
- Entlüfter an oberster Stelle der Heizwasserleitung montieren.

Die Warmwasserwärmepumpe ist serienmäßig mit einem 1,3 m² Heizregister ausgerüstet. Dadurch ist die Anbindung an ein bestehendes Heizungssystem möglich. Es besteht somit die Option, die Aufheizung des Warmwassers auch mit dem bestehenden Heizkessel vorzunehmen. Zu diesem Zweck wird der Heizregister Vor- und Rücklauf mit der Heizungsanlage verbunden.



HINWEIS!

Bei der Verbindung der Warmwasserwärmepumpe mit einem Heizkessel:

Bei Betrieb der Ladepumpe kann es durch die starke Kesselzirkulation zu einem Wärmetransport von der Warmwasserwärmepumpe in den Kessel kommen. Um dies zu verhindern, ist nach der Ladepumpe des Wärmeerzeugers ein Rückschlagventil vorzusehen!

Kondenswasserablauf

Durch die Abkühlung der Luft im Verdampfer entsteht Kondenswasser. Der Kondensatablauf der Warmwasserwärmepumpe ist mit Kunststoffrohren von der Wärmepumpe wegzuführen und ein einwandfreier Abfluss des Kondensates sicherzustellen. Je nach Luftfeuchte kann bis zu ca. 0,25 l/h Kondensat anfallen. Der Kondensatablauf darf nicht fest mit einem Kanalanschluss verbunden sein, und muss frei auslaufend geplant und ausgeführt werden.

Hydraulischer Anschluss 6

Hydraulisches Anschlussschema

Alle Komponenten und Sicherheitseinrichtungen sind bauseits zu erstellen.




Abb. 7: Hydraulisches Anschlussschema

- A: Kaltwassereingang
- B: Vorlauf 2. WärmeerzeugerC: Rücklauf 2. Wärmeerzeuger
- D: Kondensatablauf
- Warmwasserausgang E:
- F: Warmwasser
- 1: Absperrventil
- Speichernachladung (durch Öl, Gas oder Solar)
- Rückschlagklappe

- Tauchhülse (für Öl, Gas oder Solar)
- Speicherentleerung 5:
- Elektroheizstab 6:
- 7:
- Zirkulationspumpe Rückschlagklappe 8:
- Sicherheitsventil 6 bar 9:
- 10: Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)
- 11: Magnesiumanode



Hydraulikschema 1 zur REMKO RBW-Wärmepumpe

Funktionen: Heizen und Warmwasser

Dieses Hydraulikschema dient lediglich als Planungshilfe, die bauseitige Hydraulik ist durch den Installateur zu planen und auszulegen!




Abb. 8: Beispiel 1 - Hydraulikschema RBW

- A: Wärmrpumpe RBW
- B: Öl-/Gaskessel
- 1: Kaltwasser
- 2: Warmwasser

- 3: Heizkreis 1 gemischt4: Heizkreis 2 gemischt5: Sensor Kessel (Warmwasserfühler)

Hydraulikschema 2 zur REMKO RBW-Wärmepumpe

Funktionen: Heizen und Warmwasser

Dieses Hydraulikschema dient lediglich als Planungshilfe, die bauseitige Hydraulik ist durch den Installateur zu planen und auszulegen!




Abb. 9: Beispiel 2 - Hydraulikschema RBW

- A: Wärmrpumpe RBW
- B: Speicher
 C: Öl-/Gaskessel
- 1: Kaltwasser
- 2: Warmwasser

- 3: Solar
- 4: Heizkreis 1 gemischt5: Heizkreis 2 gemischt
- 6: Solarpumpe
- 7: Umschaltventil Solar



7 **Elektrischer Anschluss**

7.1 Allgemeine Hinweise



GEFAHR!

Sämtliche elektrische Installationen sind von Fachunternehmen auszuführen!



GEFAHR!

Achtung

Zur Vermeidung von Stromschlägen und Schäden am Gerät ist darauf zu achten, dass vor dem Herstellen der elektrischen Anschlüsse (Netzstecker mit 2 m Kabel zur bauseitigen Steckdose) die elektrische Installation fachgerecht ausgeführt wurde.

HINWEIS!

Der Elektroanschluss der Geräte muss nach VDE 0100 an einen besonderen Speisepunkt mit Fehlerstromschutzschalter erfolgen und ist durch eine elektrische Fachkraft festzulegen.

Die bauseitige Verdrahtung muss den örtlichen Vorschriften entsprechen. Die Spannungsversorgung des Gerätes muss genau der Spannung und Frequenz gemäß den technischen Daten entsprechen. Setzen Sie sich mit dem örtlichen Energieversorger in Verbindung, wenn inkorrekte Netzspannungen korrigiert werden müssen. Ein Betrieb des Geräts mit inkorrekter Netzspannung stellt einen Missbrauch dar, der nicht durch Garantie gedeckt ist.

7.2 Anschlüsse Leistungsplatine




Abb. 10: Anschlüsse Leistungsplatine

AC-N: Neutralleiter

AI01: Luftansaugtemperatur AI02: Temperatur Speicher unten AI03: Temperatur Speicher oben

AI04: Temperatur Verdampfer (Kältemittel) AI05: Temperatur Saugleitung (Kältemittel)

AI06: Kollektorsensor

CN1: Transformator 1 - 230V

12V CN2: /006 CN6:

Nicht belegt CN19: DI01: Brücke Brücke DI02: DI03: Brücke DI04: Hochdruck DI05: Nicht belegt

DI06: PV-Kontakt (potentialfrei)

12 V/NET/ Spannungsversorgung Bedienteil

GND:

OUT2(3): Elektrischer Heizstab 230V OUT2(4): Spannungsversorgung elektrischer Heizstab 230V

OUT1(3): Kompressor

OUT1(4): Spannungsversorgung

Kompressor 230V

4-Wege-Ventil OUT3:

OUT4: Hohe Drehzahl Ventilator

OUT5: /005

7.3 Stromlaufpläne




Abb. 11: Elektrisches Schaltschema Brauchwasser-Wärmepumpe

1: PV-Kontakt (potentialfrei)




Abb. 12: Elektrisches Schaltschema Brauchwasser-Wärmepumpe mit Solaranbindung

- 1: PV-Kontakt (potentialfrei)
- 2: Pumpe Solar

- 3: Solar Umschaltventil
- 4: Kollektorfüller



8 Inbetriebnahme

Bevor Sie die Brauchwasser-Wärmepumpe einschalten beachten Sie, dass

- 1. der Speicher mit Wasser gefüllt ist.
- 2. der elektrische Anschluss 230V/50Hz auf-
- 3. > alle Anschlüsse korrekt vorgenommen wurden.



VORSICHT!

Stellen Sie sicher, dass immer ein Sicherheitsventil (6 bar) ordnungsgemäß am Kaltwassereingang angeschlossen ist!

Kontrolllogik 9

Kompressor

1) Minimale Ausschaltzeit t=2 Minuten

Nach Anforderung des Reglers ist die Stillstandszeit noch 2 min.




Abb. 13: Kontrolllogik Ausschaltzeit

A: Signal

B: Kompressor

An 1:

2: Aus

2) Minimale Einsschaltzeit t=2 Minuten




Abb. 14: Kontrolllogik Einschaltzeit

A: Signal

B: Kompressor

1: An

2: Aus

3) Normal Heizen




Abb. 15: Kontrolllogik Normal Heizen

B: Kompressor

1: An

2: Aus

Abtauung

- 1) Abtaustart
- a) Laufzeit Kompressor min. Parameter d03.
- b) Min. Temperatur am Verdampfer unter d01.
- 2) Abtauende
- a) Verdampfertemperatur > d02 oder max. Abtauzeit d04 überschritten.
- 3) Verdampferventilator aus, 4-Wege-Umschaltventil aus.




Abb. 16: Kontrolllogik Abtauung

A: Abtausignal B: Umschaltventil

C: Kompressor

D: Ventilatormotor



10 Bedienung

Funktionen der Bedieneinheit




Abb. 17: Tasten der Bedieneinheit

Tastenfunktionen

(A) - Taste "EIN/AUS"

Mit dieser Taste wird die Brauchwasserwärmepumpe ein- oder ausgeschaltet

(Taste ca. 2 Sekunden gedrückt halten).

(B) - Taste "Modus"

Mit dieser Taste werden die Modi und die Parameter ausgewählt. Wollen Sie die Parameter auf Werkseinstellung zurücksetzen betätigen Sie diese Taste länger als 10 Sekunden.

© - Taste "Uhr"

Mit dieser Taste wird die Uhrzeit und das Datum eingestellt.

D - Taste "Elektrisches Heizelement"

Mit dieser Taste wird der Elektroheizstab eingeschaltet. Die Lüftungsfunktion aktivieren Sie indem Sie diese Taste 2 Sekunden gedrückt halten.

E - Pfeiltaste "Rauf"

Mit dieser Taste werden die Sollwerte erhöht.

(F) - Pfeiltaste "Runter"

Mit dieser Taste werden die Sollwerte abgesenkt.




Abb. 18: Symbole der Bedieneinheit

Symbolfunktionen

- 1) Heizmodus Kompressor und Heizstab
- 2 Economic Heizmodus, nur Kompressor
- 1)+(2) Automatikmodus
- ③ Urlaubsmodus
- (4) Ungültig
- (5) Umluftbetrieb
- (6) Elektrisches Heizelement
- 7 Parameterauswahl
- 8 Aktuell gemessene Temperatur
- (9) Timer "Ein"
- 10 Timer "Aus"
- 11) Minute

- 12 Sekunde
- 13 ° Celsius
- 14 ° Fahrenheit
- 15 Tastatur gesperrt
- (6) Das Gerät ist in Standby wenn die Temperatur erreicht ist
- ① Parametercode zur Einstellung der Schnittstelle
- (18) Wassertemperatur Speicher oben
- 19 Wassertemperatur Speicher unten
- 20 Zeit und Datum
- 21 1) Aktuelle Temperatur
- 2) Parameterwerte bei Einstellung Schnittstelle



Bedienung

Inbetriebnahmevorbereitung

- 1. Nach dem Einschalten der Stromversorgung lädt der Regler für ca. 15 Sekunden die Parameter hoch.
- 2. Stellen Sie sicher, dass der Speicher mit Wasser gefüllt ist.
- 3. Um das Gerät einzuschalten berühren Sie den "Ein/Aus"-Schalter für mindestens 0,5 Sekunden. Danach erscheint auf dem Display die gemessene Außentemperatur.

Gerätebetrieb




Abb. 19: Taste "Ein/Aus"

Modus Einstellen

Es stehen 4 Betriebsmodi zur Verfügung: Hybrid-Modus, Economic-Modus, Automatik-Modus, und Urlaubs-Modus.

1: Hybrid-Modus

Das Wasser wird in Kombination mit der Wärmepumpe und elektrischem Heizstab erwärmt.




Abb. 20: Hybrid-Modus

2: Economic Heizen-Modus

Das Wasser wird ausschließlich im Wärmepumpenmodus erwärmt. Der elektrische Heizstab kann manuell zugeschaltet werden.




Abb. 21: Economic Heizen-Modus

3: Automatik-Modus

Die Regelung schaltet in Abhängigkeit der Umgebungsluft (Ansaugluft) die Wärmepumpe und ggf. den Heizstab ein.




Abb. 22: Automatik-Modus

4: Urlaubs-Modus

Dieser Modus kann gewählt werden, wenn man über einen bestimmten Zeitraum im Urlaub ist. In diesem Zeitraum ist die Wärmepumpe aus. Es kann ein Abwesenheitsdatum und ein wieder Anwesenheitsdatum programmiert werden.




Abb. 23: Urlaubs-Modus



Bevor Sie die Anlage verlassen schalten Sie die Wärmepumpe in den Urlaubsmodus. Um bei Ankunft Warmes Wasser anliegen zu haben programmieren Sie den Wiedereinschaltpunkt 1 Tag zuvor.

Betrieb




Abb. 24: Betrieb



Sollwerteinstellung

Berühren Sie im Hauptmenü (Grundansicht) die Pfeiltasten "Rauf" (E) oder "Runter" (F).

Nach dem die Sollwert-Temperatur erreicht ist drücken Sie die Taste "Modus" (B) um die Sollwert-Temperatur abzuspeichern oder drücken Sie die Taste "Ein/Aus" (A) um die Sollwerteinstellung abzubrechen.




Abb. 25: Sollwerteinstellung

HINWEISE

- 1. Wird nach Änderung der Werte die "Ein/ Aus"-Taste betätigt werden die Werte nicht gespeichert.
- 2. Wird nach Änderung der Werte 5 Sekunden lang keine Tasten betätigt springt der Regler zur Hauptansicht und die Einstellungen werden gespeichert.

Tastensperre

Um die Tasten zu sperren betätigen Sie die "Ein/ Aus"-Taste für ca. 5 Sekunden. Im Display erscheint das "Schloss"- Symbol. In diesem Zustand können keine Einstellungen vorgenommen werden. Zum Entriegeln betätigen sie die "Ein/Aus"-Taste für ca. 5 Sekunden




Abb. 26: Tastensperre

HINWEIS

Bei einer Störung des Gerätes wird die Tastensperre automatisch aufgehoben

Elektrisches Heizelement (Heizstab)

Unabhängig welcher Betriebsmodus eingestellt ist, kann der Heizstab aktiviert werden. Betätigen Sie dafür die "Elektrisches Heizelement"-Taste (D). Im Display erscheint das Symbol, dass der Heizstab aktiviert ist. Beim Erreichen der Soll-Temperatur schaltet der Heizstab automatisch ab.




Abb. 27: Elektrisches Heizelement - WP ist an




Abb. 28: Elektrisches Heizelement - WP ist aus

Umluftbetrieb

Im Umluftbetrieb stehen dem Gerät RBW 300 PV zwei Ventilatorstufen und dem Gerät RBW 300 PV-S nur eine (die mittlere) Ventilatorstufe zur Verfügung. Der Umluftbetrieb kann genutzt werden, um den angeschlossenen Raum zu Entlüften, ohne das die Wärmepumpe (Kompressor) in Betrieb ist. Betätigen Sie dazu die "Elektrisches Heizelement"-Taste (D) für ca. 2 Sekunden. Im Display erscheint das Ventilatorsymbol. Es können 2 Ventilatorstufen (nur beim Gerät RBW 300 PV) gewählt werden. Zum Einstellen halten Sie die "Elektrisches Heizelement"-Taste (D) für 2 Sek.




Abb. 29: Umluftbetrieb



Einstellen der Uhrzeit

Zum Einstellen der Uhrzeit betätigen Sie das Uhr-Symbol. Wenn die Uhrzeit blink, stellen Sie die Uhrzeit mittels der Pfeiltasten ein. Zum speichern Drücken Sie die "Modus"-Taste (B). Anschließend stellen Sie das Datum ein.




Abb. 30: Einstellen der Uhrzeit

- A: Die Einstellung des Jahreswertes erfolgt genau gleich wie in den obigen Schritten.B: Wird während der Programmierung die "Ein/
- B: Wird während der Programmierung die "Ein/ Aus"-Taste (A) gedrückt werden die Werte nicht gespeichert und es wird wieder das Hauptmenü angezeigt.
- C: Werden 5 Sekunden lang keine Einstellungen vorgenommen werden die Werte gespeichert und es wird das Hauptmenü angezeigt.
- D: Zum Überprüfen des Datums drücken Sie die "UHR"-Taste (C).

Zeitprogramm

Zum Einstellen des Tagesprogramms gehen Sie folgendermaßen vor:

Möglichkeit 1




Abb. 31: Zeitprogramm - Einstellmöglichkeit 1

Möglichkeit 2




Abb. 32: Zeitprogramm - Einstellmöglichkeit 2



Beispiel eines Tagesprogrammeinstellung - Einschalten um 16:30 Uhr




Abb. 33: Zeitprogramm - Beispiel

- A: Drücken Sie die "UHR"-Taste (C) um auf das Zeitprogramm 1 aus zu gelangen, Einstellungen werden wie beschrieben durchgeführt.
- B: Werden 5 Sekunden lang keine Einstellungen vorgenommen werden die Werte gespeichert und es wird das Hauptmenü angezeigt.
- C: Wenn die "Stunden/Minuten"-Anzeige blinkt und die "Ein/Aus"-Taste (A) gedrückt wird gelangen Sie direkt zum Hauptmenü ohne Speicherung der Werte.

Deaktivieren des eingestellten Zeitprogramms




Abb. 34: Deaktivierung des Zeitprogramms

Einstellen eines Urlaubsprogramms

Betätigen Sie die Taste "Modus" (B) bis das Symbol "Urlaubsmodus" (3) erscheint.

Beispiel: Start des Programms am 27 September.




Abb. 35: Urlaubsmodus

- A: Betätigen Sie die "Uhr"-Taste (C) um Ihre Eingabe zu speichern.
- B: Warten Sie 5 Sekunden und Ihre Einstellungen werden durchgeführt.
- C: Betätigen Sie die "Ein/Aus"Taste (1) um direkt ins Hauptdisplay zurück zu gelangen

HINWEISE

- 1. Schalten Sie das Gerät aus bevor Sie in Urlaub fahren und stellen Sie den Tag ein, an dem die Wärmepumpe wieder starten soll. Ein Einschalten ist nicht notwendig. Das Gerät schaltet sich automatisch am eingestellten Datum ein.
- 2. Wenn das Gerät einschaltet werden die Symbole weiterhin im Hauptdisplay z.B. "OFF" angezeigt. Die Anzeige wird um 0:00 Uhr aus dem Display gelöscht.
- 3. Die Wärmepumpe wird um 0:00 Uhr gestartet.



Parameter Konfiguration

Hauptmenü

Hauptdisplay: Um in die Parameterebene zu kommen gehen Sie folgendermaßen vor:




Abb. 36: Konfiguration der Parameter - Expertenebene

- A: Die Schritte für die Änderung anderer Parameterwerte sind die gleichen wie beim Parameter "d02".
- B: Betätigen Sie die "Modus"-Taste (B) um Ihre Eingabe zu speichern und drücken Sie die "Ein/Aus"-Taste um ins Hauptmenü zurück zu gelangen.

HINWEISE

- 1. Wird nach Änderung der Werte die "Ein/Aus"-Taste betätigt während der Parameter blinkt werden die Werte nicht gespeichert und er springt zum oberen Parameter.
- 2. Nach Speichern der Einstellungen über die "Modus""-Taste kann über die "Ein/Aus"-Taste ins Hauptmenü zurück gelangt werden.
- 3. Nach 20 Sekunden werden die eingestellten Werte gespeichert und das Display zeigt die Hauptansicht an.

Aktivierung der Legionellenfunktion

Hauptdisplay: Um in die Parameterebene zu kommen gehen Sie folgendermaßen vor:




Abb. 37: Aktivierung der Legionellenfunktion

- g03: Die Schritte für die Änderung anderer Parameterwerte sind die gleichen wie beim Parameter "g02".
- g04: Betätigen Sie die "Modus"-Taste (B) um Ihre Eingabe zu speichern und drücken Sie die "Ein/Aus"-Taste um ins Hauptmenü zurück zu gelangen.

Die entsprechenden Parameter siehe Pos. 14-17 in der Tabelle 🕏 "Parameter" auf Seite 39

HINWEISE

- 1. Wird nach Änderung der Werte die "Ein/Aus"-Taste betätigt während der Parameter blinkt werden die Werte nicht gespeichert und er springt zum oberen Parameter.
- 2. Nach Speichern der Einstellungen über die "Modus""-Taste kann über die "Ein/Aus"-Taste ins Hauptmenü zurück gelangt werden.
- 3. Nach 20 Sekunden werden die eingestellten Werte gespeichert und das Display zeigt die Hauptansicht an.



Aktivierung der Solarfunktion

Wird die REMKO RBW-Brauchwasser Wärmepumpe in Verbindung mit einer thermischen Solaranlage betrieben, müssen folgende dinge beachtet werden:

- Zum Betrieb der Wärmepumpe in Verbindung mit max.7,5 m² solarer Kollektorfläche muss nach Erstellung des hydraulischen Anschlusses noch der im Lieferumfang enthaltene Kollektorfühler angeschlossen werden. Nutzen Sie hierfür den entsprechenden Messpunkt Ihrer Kollektorfläche und schließen Sie den Fühler am Anschluss (Abb. 38) Klemme 4 an. Die Solarkollektorpumpe wird an der Klemmen 2 installiert.
- Entfernen Sie dann den Wiederstand mit dem dieser Anschluss bereits ausgestattet ist. Dieser Wiederstand sollte bei dem Gerät verbleiben um bei ggf. einen Notlauf bei einer Störung zu gewährleisten. Wird die REMKO RBW-Brauchwasser Wärmepumpe ohne Fühler oder den Wiederstand betrieben, wird ein Fehler im Display angezeigt.

Nach erfolgter Installation der thermischen Solaranlage und Anschluss des Kollektorfühlers ist die Funktion betriebsbereit. Zur Optimierung der installierten Anlage sollten noch die nachstehenden Parameter auf Ihre Anlage angepasst werden.

Beschreibung	Code	Para- meter	Wert	Bereich
Verwendeter Speicherfühler Solar		n01	0	0-unten/1-oben
Min. Laufzeit Solarpumpe		n02	15 min	1-30 min
Start Temperaturdifferenz Solar		n03	5°C	0~20 K
Nachtabsenkung		n04	0/nein	0-nein/1-ja
Startzeit Nachtabsenkung		n05	00 h	00~23 h
Endzeit Nachtabsenkung	n	n06	6 h	00~23 h
Starttemperatur Nachtabsenkung		n07	70°C	40~90°C
Endtemperatur Nachtabsenkung		n08	10°C	1~40°C
Max. Speichertemperatur für das Solar-Umschaltventil		n09	70°C	50~90°C
Max. Speichertemperatur Solarpumpe Stop		n10	70°C	50~90°C
Solarpumpenbetrieb Speichertemperaturunabhängig		n11	0/nein	0-nein/1-ja
Start Kollektortemperatur Solarpumpe	r	r01	55°C	10~60°C

Zum Anpassen der Parameter führen Sie die Schritte wie bereits zur Konfiguration und Aktivierung der Legionellenfunktion beschrieben in den entsprechenden Parameterebenen durch.

Solar Umschaltventil

Um den Solarertrag zu steigern haben Sie die Möglichkeit ein Umschaltventil zur Beladung eines zusätzlichen Speichers zu nutzen (siehe Beispiel & "Hydraulikschema 1 zur REMKO RBW-Wärmepumpe " auf Seite 19)

Beschreibung	Code	Para- meter	Wert	Bereich
Max. Speichertemperatur für das Solar Umschaltventil	n	n10	70°C	50~90°C

Zum Anpassen der Parameter zur Ansteuerung des Umschaltventils führen Sie die Schritte, wie bereits zur Aktivierung der Solarfunktion beschrieben, in den entsprechenden Parameterebenen durch.




Abb. 38: Elektrisches Schaltschema Brauchwasser-Wärmepumpe mit Solaranbindung

1: PV-Kontakt (potentialfrei)

3: Solar Umschaltventil

: Pumpe Solar

4: Kollektorfüller

Aktivierung der PV-Funktion

Für den Betrieb der REMKO RBW-Brauchwasser Wärmepumpe in Verbindung mit einer Photovoltaik Anlage haben Sie die Möglichkeit den potentialfreien Kontakt (Abb. 38) Klemme 1 zu verwenden.

Zur Optimierung der installierten Anlage sollte noch der nachstehende Parameter auf Ihre Anlage angepasst werden.

Beschreibung	Code	Para- meter	Wert	Bereich
Sollwert bei PV-Ertrag	r	r14	45°C	10-60°C



Parameter

Parameterliste (Expertenebene)

Nr.	Beschreibung	Code	Para- meter	Wert	Bereich
1	Werkseinstellung	1	/01		
2	Werkseinstellung	/	/02		
3	Werkseinstellung		C01	0	
4	Werkseinstellung	С	C02	5°C	
5	Werkseinstellung	C	C03	-1°C	
6	Werkseinstellung		C04	5°C	
7	Start Abtautemperatur (Verdampfer)		d01	-3°C	-30~0°C
8	Ende Abtautemperatur (Verdampfer)		d02	13°C	2~30°C
9	Zeit zwischen den Abtauungen		d03	45 min	30~90 min
10	Max. Abtauzeit	d	d04	8 min	1~12 min
11	Min. Abtauzeit Eco Abtauung (Umluftabtauung)		d05	3 min	1~10 min
12	Abtaumodus 1= Umluft , 2= Heißgas		d06	0	0~2
13	Umgebungstemp. zum Start der Heißgasabtauung		d07	4°C	-10~20°C
14	Sollwert für Legionellenfunktion		g01	60°C	30~70°C
15	Dauer der Legionellenfunktion	a	g02	0 min	0~90 min
16	Uhrzeit Start der Legionellenfunktion	g	g03	0 h	0~23 h
17	Zeitabstand (Tage) der Legionellenfunktion		g04	7 Tage	7~99 Tage
18	Elektronisches Expansionsventil-Modus		E01	1	Werkseinstellung
19	Überhitzungstemperatur		E02	5°C	Werkseinstellung
20	Expansionsventil Ausgangsposition	Е	E03	240	Werkseinstellung
21	Expansionsventil Minimalposition		E04	100	Werkseinstellung
22	Expansionsventil Position Abtaumodus		E05	480	Werkseinstellung
23	Wiederanlauf nach Stromausfall		H01	1	0-nein/1-ja
24	Aktivierung Küchenmodus		H02	0	0-nein/1-ja
25	Wärmequelle (Luft)		H03	0	Werkseinstellung
26	Vorlaufzeit nach Inbetriebnahme	Н	H04	1 min	Werkseinstellung
27	Kühlfunktion		H05	0	Werkseinstellung
28	Dauer Kühlfunktion		H06	1,0	Werkseinstellung
29	Temperatureinheit		H07	0	0-°C/1-F

Parameterliste (Expertenebene) - Fortsetzung

Nr.	Beschreibung	Code	Para- meter	Wert	Bereich
30	Verwendeter Speicherfühler Solar		n01	0	0-unten/1-oben
31	Min. Laufzeit Solarpumpe		n02	15 min	1-30 min
32	Start Temperaturdifferenz Solar		n03	5°C	0~20 K
33	Nachtabsenkung		n04	0/nein	0-nein/1-ja
34	Startzeit Nachtabsenkung		n05	00 h	00~23 h
35	Endzeit Nachtabsenkung	n	n06	6 h	00~23 h
36	Starttemperatur Nachtabsenkung		n07	70°C	40~90°C
37	Endtemperatur Nachtabsenkung		n08	10°C	1~40°C
38	Max. Speichertemperatur für das Solar Umschaltventil		n09	70°C	50~90°C
39	Max. Speichertemperatur Solarpumpe Stop		n10	70°C	50~90°C
40	Solarpumpenbetrieb Speichertemperaturunabhängig		n11	0/nein	0-nein/1-ja
41	Start Kollektortemperatur Solarpumpe		r01	55°C	10~60°C
42	Sollwert Küchenmodus		r02	45°C	40~48°C
43	Hysterese Sollwert WW-Wasser		r03	5 °C	1~20 K
44	Parallelbetrieb Wärmepumpe/Heizstab		r04	0/nein	0-nein/1-ja
45	Einschalttemperatur elek. Heizstab		r05	55°C	30~90°C
46	Einschaltverzögerung elek. Heizstab		r06	200 min	0~450 min
47	Elek. Heizstab ersetzt Kompressor	_	r07	0	0-nein/1-ja
48	Untere Einsatzgrenze Wärmepumpe	r	r08	0°C	-20~10°C
49	Bivalenzpunkt elek. Heizstab ohne Verzögerung		r09	10°C	0~30°C
50	Bivalenzpunkt elek. Heizstab mit Zeitverzöger. r06		r10	25°C	10~40°C
51	Werkseinstellung		r11	60 s	0~255 s
52	Untere Einsatzgrenze Notstop Wärmepumpe		r12	-5°C	-5~-30°C
53	Heizgrenze Küchenmodus		r13	56°C	50~56°C
54	Sollwert bei PV-Ertrag		r14	45°C	10-60°C
55	Entfernt Ein/Aus-Schalter Status		S01	Status	CL/OP
56	OHP Schalter (Over heat protection) Verdichter		S02	Status	CL/OP
57	Nicht belegt	c			
58	Störausgang Hochdruckstörung Schalter Status	S	S04	Status	CL/OP
59	Schaltzustand elek. Heizstab		S05	Status	CL/OP
60	Nicht belegt				



Parameterliste (Expertenebene) - Fortsetzung

Nr.	Beschreibung	Code	Para- meter	Wert	Bereich
61	Umgebungstemperatur		t01	Messwert	-9~99°C
62	Speichertemperatur unten		t02	Messwert	-9~99°C
63	Speichertemperatur oben	t	t03	Messwert	-9~99°C
64	Verdampfertemperatur		t04	Messwert	-9~99°C
65	Sauggastemperatur		t05	Messwert	-9~99°C
66	Kollektortemperatur		t06	Messwert	-9~99°C
67	Kompressorstatus		O01	Status	on/off
68	Elektrischer Heizstab Staus		O02	Status	on/off
69	Magnetventil Abtauung		O03	Status	on/off
70	Ventilatordrehzahl klein	0	O04	Status	on/off
71	Ventilatordrehzahl hoch/ Zirkulationspumpe/ Solarpumpe		O05	Status	on/off
72	Betrieb Zirkulationspumpe/ Solarpumpe		O06	Status	on/off
73	EEV-Position		O07	Status	0~500

Parameterliste (Betreiberebene)

Nr.	Beschreibung	Para- meter	Wert	Bereich
1	Start Abtautemperatur (Verdampfer)	d01	-3°C	-30°C~0°C
2	Ende Abtautemperatur (Verdampfer)	d02	13°C	2~30°C
3	Zeit zwischen den Abtauungen	d03	45 min	30~90 min
4	Max. Abtauzeit	d04	8 min	1~12 min
5	Dauer der Legionellenfunktion	g02	0 min	0~90 min
6	Uhrzeit Start der Legionellenfunktion	g03	0 h	0~23 h
7	Zeitabstand (Tage) der Legionellenfunktion	g04	7D	7~99 Tage
8	Max. Speichertemperatur Solarpumpe Stop	n10	70°C	50~90°C
9	Einschaltverzögerung elektr. Heizstab	r06	200 min	0~450 min

Parameterbeschreibung

Para- meter	Bezeichnung	Beschreibung
d01	Start Abtautemperatur (Verdampfer)	Wenn die Verdampfertemperatur < d01 ist startet der Abtauvorgang
d02	Ende Abtautemperatur (Verdampfer)	Wenn die Verdampfertemperatur > d02 ist endet der Abtauvorgang
d03	Zeit zwischen den Abtauungen	Ist die Min. Laufzeit der Wärmepumpe zwischen 2 Abtauvorgängen
d04	Max. Abtauzeit	Nach Ablauf der eingestellten Zeit d04 wird die Abtauung beendet
g02	Dauer der Legionellenfunktion	Zeit der Legionellenfunktion
g03	Uhrzeit Start der Legionellenfunktion	Bei dieser Uhrzeit startet die Legionellenfunktion
g04	Zeitabstand (Tage) der Legionellenfunktion	In diesem Anstand (Tage wird die Legionellenfunktion aktiviert
n10	Max. Speichertemperatur Solarpumpe Stop	Ist die Speichertemperatur höher als n10 stoppt die Solarpumpe r06: Einschaltverzögerung elektrischer Heizstab. Bei Überschreiten der eingestellten Laufzeit r06 wird der elektrischer Heizstab eingeschaltet



11 Pflege und Wartung

Die regelmäßige Pflege und Wartung gewährleisten einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer der Wärmepumpe.

- Prüfen Sie die elektrischen Anschlüsse
- Entleeren Sie bei der Außerbetriebnahme der Wärmepumpe den Speicher. Frostgefahr!
- Wir empfehlen den Speicher regelmäßig zu reinigen
- Überprüfen Sie regelmäßig die Opferanode
- Wir empfehlen die Warmwassertemperatur so niedrig wie möglich einzustellen um einen möglichst effektiven Betrieb sicher zu stellen
- Überprüfen Sie alle Bauteile auf Druckfestigkeit und Undichtigkeiten. Prüfen Sie regelmäßig die Kältemittelfüllmenge
- Der Abschluss eines Wartungsvertrags mit jährlichem Wartungsintervall mit einer entsprechenden Fachfirma ist für die eventuell gesetzlich vorgeschriebene Dichtheitsprüfung erforderlich.
- Bei der Luftansaugung aus einem Wäschetrocknungskeller sind entsprechende Filter vorzusehen und monatlich zu kontrollieren.
 Beachten Sie auch den max. Druckverlust.

12 Vorübergehende Außerbetriebnahme

Soll die Heizungsanlage während einer längeren Zeit (z.B. Urlaub) nicht heizen, darf die Anlage dennoch nicht spannungslos geschaltet werden!

- Während der vorübergehenden Außerbetriebnahme muss die Anlage in die Betriebsart "Bereitschaft" versetzt werden.
- Es können für die Dauer einer Abwesenheit Heizzeiten programmiert werden.
- Soll die Außerbetriebnahme wieder beendet werden, muss in die vorherige Betriebsart wieder zurückgestellt werden.
- Das Ändern der Betriebsart ist im Kapitel "Bedienung" beschrieben.

HINWEIS!

In der Betriebsart "Standby" ist die Wärmepumpe im Stand by Betrieb. Es wird nur die Frostschutzfunktion der gesamten Anlage aktiviert.

13 Störungsbeseitigung und Kundendienst

13.1 Störungsbeseitigung und Kundendienst

Das Gerät wurde unter Einsatz modernster Fertigungsmethoden hergestellt und mehrfach auf seine einwandfreie Funktion geprüft. Sollten dennoch Funktionsstörungen auftreten, so ist das Gerät nach unterstehender Liste zu überprüfen. Wenn alle Funktionskontrollen durchgeführt wurden und das Gerät immer noch nicht einwandfrei arbeitet, muss der zuständige Fachhändler benachrichtigt werden.

Fehlerbeschreibung	Ursache	Abhilfe
Anlage arbeitet nicht	Spannungsversorgung korrekt?	Strom aus/einschalten und Span- nung überprüfen
	Kabelanschlüsse korrekt?	Verbindungen prüfen und ggf. erneuern
	Sicherung korrekt?	Sicherungen prüfen und ggf. erneuern
Hochdruckstörung	Kältemittelüberfüllung	Neu füllen
	Zuviel Wärme Verflüssiger	Temperatur im Speicher senken
Niederdruckstörung	Kältemittelmangel	Kreislauf auf Undichtigkeiten prüfen
	2. Kältemittelfilter/Kapillare verstopft	Filter oder Kapillarrohr tauschen
	Zu kalte/fehlende Luftansaugtemperatur	Luftzuführung/Temperatur prüfen
Es kommt kein heißes	Absperrhähne Wasserzuführung zu	Öffnen der Absperrhähne
Wasser	Wasserdruck zu niedrig	Wasserdruck erhöhen
Display bleibt dunkel	Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgelöst	Temperatur im Speicher senken

Fehlercodes und ihre Bedeutung

Code	Fehlerbeschreibung	Ursache	Abhilfe
P01	Sensor Speicher unten defekt		
P02	Sensor Speicher oben defekt		
P034	Sensor Kollektor defekt	Defekt oder kurzgeschlossen.	Sensorwiderstand prüfen.
P04	Sensor Umluft defekt	Steckkontakt nicht korrekt	Sensor austauschen
P05	Sensor Verdampfer defekt		
P07	Sensor Saugleitung defekt		
E01	Hochdruckstörung	Kältemitteldruck ist zu hoch, Druckschalter hat ausgelöst	Druck prüfen, Wassertemperatur zu hoch
E02	Niederdruckstörung	Kältemitteldruck ist zu niedrig, Druckschalter hat ausgelöst	Druck prüfen, Kältemittel- mangel
E03	Überhitzung Fehler	Wasserfüllstand zu niedrig	Wasserfüllstand überprüfen
E08	Kommunikationsstörung	Kommunikatinsfehler zwischen Bedienteil und Hauptplatine	Kabelverbindung, Steckkont-akte prüfen



13.2 Widerstände der Temperatursensoren

NTC R-T Tabelle (R25=5KΩ B25/50=3470K)

Temp. (°C)	Widerstand (KOhm)	Temp. (°C)	Widerstand (KOhm)
-30	63.7306	1	13.6017
-29	60.3223	2	13.0057
-28	57.1180	3	12.4393
-27	54.1043	4	11.9011
-26	51.2686	5	11.3894
-25	48.5994	6	10.9028
-24	46.0860	7	10.4399
-23	43.7182	8	9.9995
-22	41.4868	9	9.5802
-21	39.3832	10	9.1810
-20	37.3992	11	8.8008
-19	35.5274	12	8.4385
-18	33.7607	13	8.0934
-17	32.0927	14	7.7643
-16	30.5172	15	7.4506
-15	29.0286	16	7.1513
-14	27.6216	17	6.8658
-13	26.2913	18	6.5934
-12	25.0330	19	6.3333
-11	23.8424	20	6.0850
-10	22.7155	21	5.8479
-9	21.6486	22	5.6213
-8	20.6380	23	5.4048
-7	19.6806	24	5.1978
-6	18.7732	25	5.0000
-5	17.9129	26	4.8108
-4	17.0970	27	4.6298
-3	16.3230	28	4.4566
-2	15.5886	29	4.2909
-1	14.8913	30	4.1323
0	14.2293	31	3.9804

Temp. (°C)	Widerstand (KOhm)	Temp. (°C)	Widerstand (KOhm)
32	3.8349	67	1.1771
33	3.6955	68	1.1413
34	3.5620	69	1.1068
35	3.4340	70	1.0734
36	3.3113	71	1.0412
37	3.1937	72	1.0100
38	3.0809	73	0.9800
39	2.9727	74	0.9509
40	2.8688	75	0.9228
41	2.7692	76	0.8957
42	2.6735	77	0.8695
43	2.5816	78	0.8441
44	2.4934	79	0.8196
45	2.4087	80	0.7959
46	2.3273	81	0.7730
47	2.2491	82	0.7508
48	2.1739	83	0.7293
49	2.1016	84	0.7086
50	2.0321	85	0.6885
51	1.9656	86	0.6690
52	1.9015	87	0.6502
53	1.8399	88	0.6320
54	1.7804	89	0.6144
55	1.7232	90	0.5973
56	1.6680	91	0.5808
57	1.6149	92	0.5647
58	1.5636	93	0.5492
59	1.5142	94	0.5342
60	1.4666	95	0.5196
61	1.4206	96	0.5055
62	1.3763	97	0.4919
63	1.3336	98	0.4786
64	1.2923	99	0.4658
65	1.2526	100	0.4533
66	1.2142		

NTC R-T Tabelle (R25=50.000KΩ B25/50=3950K)

Temp. (°C)	Widerstand (KOhm)	Temp. (°C)	Widerstand (KOhm)
-40	2009.2	-6	232.60
-39	1869.0	-5	220.13
-38	1739.6	-4	208.40
-37	1620.2	-3	197.38
-36	1509.8	-2	187.02
-35	1407.8	-1	177.27
-34	1313.5	0	168.10
-33	1226.2	1	159.46
-32	1145.3	2	151.32
-31	1070.4	3	143.66
-30	1001.0	4	136.43
-29	936.58	5	129.62
-28	876.76	6	123.19
-27	821.21	7	117.12
-26	769.58	8	111.39
-25	721.58	9	105.98
-24	676.92	10	100.87
-23	635.35	11	96.040
-22	596.63	12	91.470
-21	560.55	13	87.148
-20	526.92	14	83.057
-19	495.54	15	79.185
-18	466.26	16	75.519
-17	438.91	17	72.045
-16	413.37	18	68.754
-15	367.69	19	65.634
-14	367.16	20	62.676
-13	346.26	21	59.870
-12	326.70	22	57.207
-11	308.38	23	54.679
-10	291.22	24	52.279
-9	275.13	25	50.000
-8	260.05	26	47.834
-7	245.89	27	45.775

Temp. (°C)	Widerstand (KOhm)	Temp. (°C)	Widerstand (KOhm)
28	43.818	63	11.182
29	41.956	64	10.799
30	40.185	65	10.431
31	38.500	66	10.078
32	36.896	67	9.7393
33	35.368	68	9.4134
34	33.913	69	9.1002
35	32.527	70	8.7991
36	31.206	71	8.5096
37	29.947	72	8.2313
38	28.746	73	7.9637
39	27.600	74	7.7061
40	26.507	75	7.4584
41	25.464	76	7.2199
42	24.468	77	6.9904
43	23.517	78	6.7694
44	22.608	79	6.5566
45	21.740	80	6.3515
46	20.911	81	6.1541
47	20.118	82	5.9639
48	19.359	83	5.7805
49	18.634	84	5.6037
50	17.940	85	5.4333
51	17.276	86	5.2690
52	16.641	87	5.1105
53	16.032	88	4.9576
54	15.450	89	4.8104
55	14.892	90	4.6678
56	14.357	91	4.5304
57	13.845	92	4.3978
58	13.353	93	4.2690
59	12.882	94	4.1462
60	12.430	95	4.0268
61	11.997	96	3.9114
62	11.581	97	3.8000



Temp. (°C)	Widerstand (KOhm)	Temp. (°C)	Widerstand (KOhm)
98	3.6923	110	2.6457
99	3.5887	111	2.5756
100	3.4876	112	2.5077
101	3.3903	113	2.4420
102	3.2978	114	2.3783
103	3.2052	115	2.3166
104	3.1172	116	2.2568
105	3.0320	117	2.1989
106	2.9497	118	2.1427
107	2.8699	119	2.0882
108	2.7927	120	2.0354
109	2.7180		

14 Gerätedarstellung und Ersatzteile




Abb. 39: Gerätedarstellung

Maß- und Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben uns vorbehalten



Ersatzteilliste

Nr.	Bezeichnung	RBW 300 PV	RBW 300 PV-S
	Ab Seriennummer:	1422F	1423F
1	Verkleidung vorne	1110737	1110737
2	Verkleidung oben	1110738	1110738
3	Bedieneinheit	1110739	1110739
4	Magnetventil	1110740	1110740
5	Hochdruckschalter	1110741	1110741
6	Kompressor	1110742	1110742
7	Thermostatisches Expansionsventil	1110743	1110743
8	Wärmetauscher	1110754	1110754
9	Ventilatorflügel	1110747	1110747
10	Kondensator Kompressor 15nF	1110748	1110748
11	Ventilatormotor	1110749	1110749
12	Hauptplatine	1110750	1110750
13	Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	1110760	1110760
14	Elektrischer Heizstab 1,5 kW	1110761	1110761
15	Blende Bedienteil	1110763	1110763
16	Kondensator Ventilatormotor 2nF	1110762	1110762

Bei Ersatzteilbestellungen neben der EDV-Nr. bitte immer auch die Geräte-Nummer und Geräte-Typ (siehe Typenschild) angeben!

Ersatzteile ohne Abbildung

Nr.	Bezeichnung	RBW 300 PV	RBW 300 PV-S
	Transformator	1110764	1110764
	Magnesiumanode	1110744	1110744
	Sensor Saugleitung T5	1110745	1110745
	Sensor Luftansaug T1	1110746	1110746
	Sensor Wassereintritt T2	1110751	1110751
	Sensor Wasseraustritt T3	1110752	1110752
	Kollektorfüller T6		1110755
	Sensor Wärmetauscher T4	1110753	1110753

Bei Ersatzteilbestellungen neben der EDV-Nr. bitte immer auch die Geräte-Nummer und Geräte-Typ (siehe Typenschild) angeben!

15 Index

A	M
Anschlüsse Leistungsplatine	Magnesium-Schutzanode
В	P
	Produktbeschreibung
Bedieneinheit	R
C	Recycling
Colder condition	Ronranschlusse
COP	S
D	Sanitäranschluss
Deckel-Abmessungen	Schutzanode
E	Allgemeines
	Eigenmächtiger Umbau 6
Elektrischer Anschluss	Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicher-
Ersatzteile bestellen	heitshinweise
_	Hinweise für Inspektionsarbeiten 5
F	Hinweise für Montagearbeiten 5
Funktion der Warmwasserwärmepumpe 11 Funktionen der Bedieneinheit 25	Hinweise für Wartungsarbeiten 5 Kennzeichnung von Hinweisen 4
G	Personalqualifikation
Geräteabmessungen	Sicherheitsventil
Gerätebeschreibung	Stromlaufpläne
Geräteentsorgung	Symbole
Gewährleistung 6	Symbolfunktionen der Bedieneinheit 26 Systemaufbau
Н	Systematibat
Heizleistung	Т
Hydraulischer Anschluss	Temperatursensoren
Hydraulisches Anschlussschema 18	Widerstände
I	Treibgas flacti Nyoto-Protokoli
Inbetriebnahme	U
Installation	Umweltschutz 6
Integrierter Wärmetauscher8	
K	V
Kondenswasserablauf	Verpackung, entsorgen 6
Kontrolllogik	W
Korrosionsschutz	Warmer condition
L	Wärmetauscher, integriert8
	Wärmeverluste vermeiden
Ladung mit zweitem Wärmeerzeuger 17 Leistungsplatine, Anschlüsse 21	Widerstände Temperatursensoren 45, 46
	romporatursonsorem

REMKO INTERNATIONAL

... und einmal ganz in Ihrer Nähe! Nutzen Sie unsere Erfahrung und Beratung



REMKO GmbH & Co. KG Klima- und Wärmetechnik

Im Seelenkamp 12 D-32791 Lage
Postfach 1827 D-32777 Lage
Telefon +49 5232 606-0
Telefax +49 5232 606-260
E-mail info@remko.de
Internet www.remko.de

Hotline

Klima- und Wärmetechnik +49 5232 606-0

Export +49 5232 606-130

Die Beratung

Durch intensive Schulungen bringen wir das Fachwissen unserer Berater immer auf den neuesten Stand. Das hat uns den Ruf eingetragen, mehr zu sein als nur ein guter, zuverlässiger Lieferant: REMKO, ein Partner, der Probleme lösen hilft.

Der Vertrieb

REMKO leistet sich nicht nur ein gut ausgebautes Vertriebsnetz im In- und Ausland, sondern auch ungewöhnlich hochqualifizierte Fachleute für den Vertrieb.
REMKO-Mitarbeiter im Außendienst sind mehr als nur Verkäufer: vor allem müssen sie für unsere Kunden Berater in der Klima- und Wärmetechnik sein.

Der Kundendienst

Unsere Geräte arbeiten präzise und zuverlässig. Sollte dennoch einmal eine Störung auftreten, so ist der REMKO Kundendienst schnell zur Stelle. Unser umfangreiches Netz erfahrener Fachhändler garantiert Ihnen stets einen kurzfristigen und zuverlässigen Service.

